

Schüttgüter/Wagen



Definition

- Als **Schüttgutwagen** ist ein offener Güterwagen gemeint.
- Ein **offener Güterwagen** ist ein rundum geschlossener Eisenbahngüterwagen ohne Dach, der aber je nach Bauart über Seitentüren verfügt.
- Er bilden eine **große Gruppe** von Güterwagen zum Transport von witterungsunempfindlichen Gütern, wie bspw. Stückgut oder Schüttgut.

Richtlinien

- Seit 1968 gibt es durch den Internationalen Eisenbahnverband (UIC) einheitlichem Gattungszeichen und einer Wagennummer.
 - offene Güterwagen der Regelbauart, mit dem Gattungsbuchstaben „E“ gekennzeichnet
 - offene Güterwagen der Sonderbauart, mit dem Gattungsbuchstaben „F“ gekennzeichnet

Offene Güterwagen der Bauart E

- Diese Wagen haben einen flachen Boden und feste Seitenwände (Borde) mit mindestens einer seitlichen Tür.
- Sie sind vor allem für die Beladung mit Schüttgut, Schrott, Stahl, Holz und Papier geeignet.
- Die meisten Wagen sind stirn- und seitenkipper, andernfalls werden sie durch die Kennbuchstaben gekennzeichnet.

Kennbuchstaben

- – **/** (nicht seitenkipppbar)
- – **o** (nicht stirnkipppbar)

Es



Eaos



© www.fotobahn.de

Eanos



Offene Güterwagen der Bauart F

- Typische Transportgüter sind alle Arten von Schüttgütern, wie Kohle, Koks, Erz, Sand oder Kies.
- Da Schüttgüter oft in großen Mengen transportiert werden, werden diese Wagen häufig in Ganzzügen eingesetzt, die nur aus einer Wagengattung bestehen und nur eine Art Ladung von einem Versender direkt zu einem Empfänger transportieren.

Fcs



Fans



Sattelwagen

- Bei Sattelwagen, auch Großraumselbstentladewagen genannt, ist im Unterschied zu den Trichterwagen keine dosierte, sondern nur eine schlagartige Entladung möglich.
- Der Boden fällt wie bei einem Satteldach zu beiden Seiten hin ab, die Entladeöffnung ist meist beidseits hochliegend.
- Die Wagen werden hauptsächlich in Ganzzügen für den Massentransport von Kohle oder Erz von Bergwerken oder Häfen zu Hüttenbetrieben oder Kraftwerken verwendet.

Fals



Falns





RBH

BECKONIZ KOTZ: ENTX: HMB.

HMB ←

OOH

Faals







Sonstige offene Güterwagen

- Kübelwagen
- Fb(s), offener Wagen mit hohen Seitenwänden
- F(a)(s), offene Wagen mit ebenem Wagenboden ohne Seitentüren (oder nur mit Servicetüre)
- Während die Bedeutung der Kübelwagen und der Fb fast bis auf null zurückgegangen ist, haben sich die Fas gerade für Stahl-Schrotttransport bewährt.

Fbs



Kuriositäten



Auflösung

